

Trucje 5: Vouwen zonder loskoppelen

Tekst en foto's: Bastienne Wentzel

De twijfel sloeg toe toen ik door SIV- en XC-goeroe Chris White op m'n vingers werd getikt. De onderkoelde en altijd beleefde Welshman zag mij op het strand van Ölüdeniz mijn risers loskoppelen van mijn harnas en zei (denk het Welsh accent er even bij): "Oh, jij bent een van die piloten die zijn scherm nog losmaakt van zijn harnas..." Bèng, raak. Eehhm, natuurlijk koppel ik los. Dat heb ik toch zo geleerd? Waarom is handig om ze vast te laten? Hoe doe je dat dan? In deze trukendoos laat ik je zien wat ik van Chris heb geleerd.

Wanneer je eenmaal je eigen uitrusting hebt is er eigenlijk geen reden meer om het scherm los te koppelen van het harnas, zoals je in de cursus leerde. Bij de volgende vlucht moet je toch weer aankoppelen – aangenomen dat je één scherm hebt. Lijnen sorteren is veel minder werk als het scherm al aan het harnas zit. De ervaring leert dat er veel minder knoopjes in de lijnen zitten dan wanneer je na het aankoppelen met een fieldpack naar de start bent gelopen. De hele bos kan nog gedraaid zijn maar dat los je eenvoudig op (zie de laatste tip). Op de start ben je veel sneller weg met minder kans

op fouten en je hebt minder ruimte nodig om je klaar te maken. Bij hardere wind wordt je scherm niet weggeblazen tijdens het sorteren en aankoppelen. Het is immers nog opgevouwen, tot het moment dat jij klaar bent om te vliegen. Het enige nadeel: als je toch van scherm wisselt moet je de risers alsnog loshalen. Een argument om toch los te koppelen is vaak dat mensen bang zijn dat de boel gedraaid of in de war raakt. Met deze tips en wat oefening is dat verleden tijd.

1. Leg je scherm neer zoals je wilt voor het opvouwen. Pak de beide bossen lijnen in een hand en het harnas in de andere en leg het harnas bij de middenachterzijde van het scherm en de lijnen op het scherm (zie foto 1).
2. Vouw je scherm op jouw manier op tot een lange worst. Wanneer je een concertinazak gebruikt kun je het scherm daar inpakken. Zorg dat je ongeveer een halve meter lijnen laat uitsteken aan de achterkant naar het harnas.
3. Haal zoveel mogelijk lucht uit de lange worst. Vouw de worst in drie of vier keer vanaf de cellen richting het harnas (zie foto 2). Dit is dus anders dan je geleerd

- hebt om vanaf de achterkant naar de cellen te vouwen. Neem even de tijd om rustig de lucht uit het scherm te drukken.
4. Doe de binnenzak of band om het scherm. Een halve meter lijn steekt uit de zak.
5. Kieper het pakketje ondersteboven in het zitje van het harnas (zie foto 3). Let op: niet draaien! De open kant van de binnenzak waar de lijnen uitsteken ligt nu op het zitvlak. Leg de lijnen en risers een beetje binnenboord om ze te beschermen.
6. Het geheel kan nu in de pakzak, of zoals echte acrodudes doen: buikband om het scherm heen en het harnas zo over je schouder.

7. Bij het uitpakken ga je omgekeerd te werk: je kiepert de onderkant van de binnenzak met het scherm weer uit het zitje, en je kunt zo instappen voor een achterwaartse start. Scherm uitrollen, vijfpuntencheck en klaar. Zorg dat het scherm niet tussen de twee risers door draait.
8. TIP - Heb je bij de vorige twee punten toch de boel een slag gedraaid? Geen nood! Je kunt in één keer de draai eruit halen. Pak alle lijnen van beide kanten samen en draai er helemaal onderdoor in de richting waar de lijnen bovenop lagen. Opgelost? Mooi! Erger geworden? Terugdraaien en de andere kant op proberen.



1 Scherm neerleggen



2 Scherm opvouwen



3 Scherm op het harnas leggen